

Auslegung einer Direktheizung

Bei einer Direktheizung ist die Anschlussleistung P_S des Gerätes gleich der Heizleistung H_N .

Anschlussleistung = Heizleistung = Raumwärmeverlust

Beispiel:

Bei einem Raumwärmeverlust Q_N von 2000 W setzt man z. B. einen
Technotherm Wandkonvektor

Typ CVS 2001 mit 2000 W ein.